



チョロQデッキシステムF-1ペーパークラフト作り方

ボディーをはずして、シャーシだけにします。
ゼンマイの両側面に両面テープで取り付けます。
軸にかかると動かないので、前方だけ貼ります。

この部分だけに貼る。

