



のりしろはありません。

裏をセロテープや両面テープで固定します。



リアの固定方法
この後ウイングを付けます。

